

1	TILSIGTET BRUG	3
2	BESKRIVELSE (FIG. A)	3
3	MEDFØLGENDE INDHOLD	3
4	SYMBOLER	4
5	GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER	4
5.1	<i>Arbejdsområde</i>	4
5.2	<i>Elektrisk sikkerhed</i>	4
5.3	<i>Personlig sikkerhed</i>	5
5.4	<i>Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer</i>	5
5.5	<i>Service</i>	5
6	SUPPLERENDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR DEKUPØRSAV	6
7	MONTERING	6
7.1	<i>Montering af skærm- og pladesamling (Fig. A & B)</i>	6
7.2	<i>Montering af gummifødderne (Fig. C)</i>	6
8	BETJENING	6
8.1	<i>Vipning af bordet (Fig. A)</i>	6
8.2	<i>På- og afmontering af savklingen (Fig. 4)</i>	6
8.2.1	<i>Afmontering af klingen (Fig. D)</i>	6
8.2.2	<i>Montering af klingen (Fig. E)</i>	7
8.2.3	<i>Justering af klingens spænding (Fig. D)</i>	7
8.2.4	<i>Indstilling af savklingen i en vinkel på 90° i forhold til bordet (Fig. A & F)</i>	7
8.3	<i>Betjening af deкупørsaven</i>	7
8.4	<i>Start og stop af deкупørsaven (Fig. A)</i>	8
8.5	<i>Hastighedsregulator (Fig. A)</i>	8
8.6	<i>Sådan udføres indvendige snit (Fig. D & E)</i>	8
8.7	<i>Savsmuldsblæser (Fig. A)</i>	8
8.8	<i>Fastklemning af savklingen</i>	8
9	TEKNISK DATA	9
10	STØJ	9
11	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	9

11.1	Vedligeholdelse.....	9
11.2	Rengøring.....	9
11.3	Smøring.....	9
12	SERVICEAFDELING.....	9
13	OPBEVARING.....	10
14	GARANTI.....	10
15	MILJØ.....	10
16	KONFORMITETSERKLÆRING.....	11

DEKUPØRSAV 120 W POWX195

1 TILSIGTET BRUG

Dekupørsaven er udviklet til at skære træ op til en maksimal tykkelse på 50 mm. Den kan også bruges til at skære plast- og kompositplader, den er ikke egnet til at skære i metal. Runde materialer må kun skæres med passende holdeanordninger (medfølger ikke). Værktøjet er ikke beregnet til kommerciel brug.



ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Giv kun el-værktøjet videre til andre sammen med denne vejledning.

2 BESKRIVELSE (FIG. A)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Støvblæserrør | 9. Bordindsats |
| 2. Låsegreb til stabiliseringsplade | 10. Bordvinkelskala |
| 3. Klingeholdegreb | 11. Låsegreb til bord |
| 4. Sikkerhedsskærm | 12. Tænd-/slukknop |
| 5. Øvre klingeholder | 13. Hastighedsregulator |
| 6. Savklinge | 14. Støttebjælke |
| 7. Stabiliseringsplade | 15. Bordvinkelindikator |
| 8. Støvblæserdyse | |

3 MEDFØLGENDE INDHOLD

- Fjern al emballage.
- Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt).
- Kontroller, at hele pakkens indhold er der.
- Kontroller værktøjet, strømledningen, strømskikket og alt tilbehør for beskadigelser under transporten.
- Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter.



ADVARSEL: Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer! Risiko for kvælning!

- 1 x deкупørsav (1 savklinge monteret)
1 x separat klinge
1 x sikkerhedsskærm og pladesamling

- 4 x gummifødder inkl. bolte og skiver
2 x unbrakonøgler



Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er beskadigede.

4 SYMBOLER

I denne brugervejledning og/eller på maskinen anvendes der følgende piktogrammer:

	Angiver risiko for personskade eller beskadigelse af værktøjet.		Brug øjenbeskyttelse.
	Læs vejledningen før brug.		Brug beskyttelseshandsker.
	I overensstemmelse med de obligatoriske krav i EU-direktiverne.		Vigtig information.

5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

OBS! Samtlige anvisninger bør læses. Fejl p.g.a. manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor kan forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Begrebet „El-værktøj” i det følgende refererer til netdrevne el-værktøjer (med netkabel).

5.1 Arbejdsområde

- Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. Uorden og arbejdsområder med dårlig belysning kan medføre ulykker.
- Med dette værktøj må der ikke arbejdes i omgivelser med eksplosionsfare, hvor der findes brændbare væsker, gas eller støv. El-værktøjer producerer gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- Hold børn og andre personer væk, mens el-værktøjet benyttes. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over værktøjet.

5.2 Elektrisk sikkerhed



Kontroller altid at strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.

- Værktøjets tilslutningsstik skal passe ind i stikdåsen. Netstikket må ikke ændres på nogen måde. Brug ingen adapterstik sammen med apparater med beskyttelsesjording. Uændrede netstik og passende stikdåser reducerer faren for elektriske stød.
- Undgå kropskontakt med jordede overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget fare for elektriske stød, når kroppen er jordet.
- Hold værktøjet væk fra regn og fugtighed. Indtrængning af vand i et el-værktøj øger faren for elektriske stød.
- Netkablet må ikke misbruges til at bære værktøjet, hænge det op eller trække netstikket ud af stikdåsen. Hold netkablet væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele af værktøjet. Beskadigede eller indfildrede netkabler øger faren for elektriske stød.
- Hvis der arbejdes udendørs med et el-værktøj, må der kun bruges forlængerkabler, som er tilladt til udendørs anvendelse. Anvendelse af et forlængerkabel, som er egnet til udendørs anvendelse, reducerer faren for elektriske stød.
- Hvis elværktøjet skal anvendes et sted, hvor det er fugtigt, skal der anvendes en strømforsyning der er beskyttet mod anløbsstrøm/reststrøm. Anvendelse af en reststrømsenhed reducerer risikoen for elektrisk stød.

5.3 Personlig sikkerhed

- Vær opmærksom. Hold øje med, hvad du gør, og brug el-værktøjet med fornuft. Brug ikke værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller lægemidler. Et øjeblik uopmærksomhed ved anvendelsen af værktøjet kan medføre alvorlige kvæstelser.
- Brug personligt sikkerhedsudstyr og altid sikkerhedsbriller. Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr; f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt efter el-værktøjets art og anvendelse, reducerer faren for kvæstelser.
- Undgå utilsigtet ibrugtagning. Kontrollér, at afbryderen er i positionen "FRA (0)", inden netstikket sættes ind i stikdåsen. Hvis man har fingeren på afbryderen, mens værktøjet bæres, eller tilslutter værktøjet til strømforsyningen i tændt tilstand, kan der ske ulykker.
- Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, inden værktøjet tændes. Et værktøj eller en nøgle, som befinder sig en drejende del af værktøjet, kan forårsage kvæstelser.
- Overvurdér ikke dine evner. Sørg altid for, at du står sikkert og er i balance. På denne måde kan værktøjet styres bedre i uventede situationer.
- Brug egnet beklædning. Bær ikke løst siddende tøj eller smykker. Hold håret, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løst siddende tøj, smykker eller langt hår kan gribes af bevægelige dele.
- Hvis der monteres støvdugsugnings- og opsamlingsanordninger, skal man kontrollere, at disse er tilsluttet og anvendes korrekt. Anvendelse af disse anordninger reducerer farer, der skyldes støv.

5.4 Omhyggelig håndtering og anvendelse af el-værktøjer

- Overbelast ikke værktøjet. Brug det el-værktøj, der er beregnet til det arbejde, der skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man bedre og mere sikkert inden for det oplyste ydelsesområde.
- Brug ikke el-værktøjer med defekte afbrydere. Et el-værktøj, som ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres.
- Træk netstikket ud af stikdåsen, inden der foretages justeringer på værktøjet, tilbehørsdele skiftes ud eller værktøjet renses. Denne sikkerhedsforanstaltning forhindrer utilsigtet start af værktøjet.
- El-værktøjer, som ikke benyttes, skal opbevares udenfor børns rækkevidde. Giv ikke personer, som ikke er fortrolige med værktøjet eller ikke har læst disse anvisninger, lov til at bruge værktøjet. El-værktøjer er farlige, hvis de anvendes af uerfarne personer.
- Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Kontrollér, at bevægelige dele af værktøjet fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, og om dele er knækket eller beskadiget på en sådan måde, at værktøjets funktion påvirkes. Beskadigede dele skal repareres, inden værktøjet bruges. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
- Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skærende værktøjer med skarpe skærekanter komme ikke til at sidde fast og er lettere at styre.
- Brug el-værktøjer, tilbehør, ekstraudstyr osv. i overensstemmelse med disse anvisninger og sådan, som det er foreskrevet for den pågældende type apparat. Tag i denne forbindelse hensyn til arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres. Brug af el-værktøjer til andre anvendelser end de tiltænkte kan medføre farlige situationer.

5.5 Service

- Værktøjet må kun repareres af kvalificeret fagpersonale og med originale reservedele. Dette sikrer, at værktøjets sikkerhed bevares.

6 SUPPLERENDE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR DEKUPØRSAV

- Brug beskyttelsesbriller og støvmaske.
- Brug udelukkende deкупørsaven indendørs
- Sørg for at tænderne på savklingen vender nedad, før maskinen bruges.
- Hvis der mangler tænder på savklingen, eller hvis savklingen er beskadiget, skal den udskiftes øjeblikkeligt.
- Brug deкупørsaven på en plan og stabil overflade.
- Påfør aldrig tryk på siden af klingen, da dette kan brække den.
- Inspicér arbejdsemner af træ for søm mv. og fjern disse.
- Savens skæreflader må ikke berøres med hænderne.
- Saven må aldrig efterlades uden opsyn
- Savsmuld o.lign. i nærheden af saven må aldrig fjernes, mens maskinen kører. Sluk for maskinen før sådanne emner fjernes.

7 MONTERING

7.1 *Montering af skærm- og pladesamling (Fig. A & B)*

- Fjern de 2 skruer (a) placeret for enden af støttebjælken (14).
- Placer armen (b) på skærm- og pladesamlingen (c) over de to huller i støttebjælken (14).
- Skub de to skruer (a) i armen og fastgør dem sikkert.
- Monter støvblæserrøret (1) over nippelen på toppen af støttebjælken (14).

7.2 *Montering af gummifødderne (Fig. C)*

- Brug de medfølgende sekskantbolte og flade spændeskiver til at fastgøre fødderne til bunden af deкупørsaven som vist i figur C.
- Alternativt kan du bruge passende møtrikker og bolte (medfølger ikke) til at fastgøre deкупørsaven direkte til et arbejdsbord.
- For at mindske vibrationer og støj, skal du montere en 3-13 mm tyk finrillet gummimåtte (medfølger ikke) mellem arbejdsbordet og deкупørsaven, når du monterer den på et arbejdsbord.

8 BETJENING

8.1 *Vipning af bordet (Fig. A)*

Savbordet kan vippes 45 grader. Dette gøres således:

- Løsn låsegrebet (11) under bænken.
- Vip bordet til den ønskede vinkel med håndkraft.
- Vinklen kan aflæses på den kalibrerede skala på værktøjet (10).
- Fastspænd låsegrebet (11).

8.2 *På- og afmontering af savklingen (Fig. 4)*



Tag strømtikket ud at stikkontakten før der udføres nogen form for arbejde på maskinen.

8.2.1 *Afmontering af klingen (Fig. D)*

- Fjern bordindsatsen (9).
- Løft klingeholdergrebet (3) for at fjerne spændingen fra savklingen.
- Skub overarmen (a) ned og fjern klingen.
- Hvis en klinge sidder fast, skal du sænke spændingen som beskrevet i afsnit 8.2.3.

8.2.2 Montering af klingen (Fig. E)

- Du kan nu se den nederste klingeholder (b) gennem bordindsatsens hul.
- Hæft den nye klinge på den nederste klingeholder (b) med de to klingeblade, der passer i fordybningerne (c), og derefter på den øverste klingeholder (5).
- Klingeholderne (5 & b) har to slidser.
- Brug slids nr. 1 til at save på linje (0°) med den øverste arm.
- Brug slids nr. 2 til at save i højre vinkler (90°) med den øverste arm.
- Skub klingspændingsgrebet ned for at efterspænde klingens.
- Sæt bordindsatsen på igen.

8.2.3 Justering af klingens spænding (Fig. D)

- Hæv klingspændingsgrebet (3) til lodret position.
- Drej klingspændingsgrebet (3) med uret for at øge klingens spænding, og drej mod uret for at mindske klingens spænding.
- Sænk klingspændingsgrebet, og kontroller spændingen igen.



BEMÆRK: For meget spænding vil reducere klingens levetid.

BEMÆRK: Utilstrækkelig spænding kan få klingens til at bøje eller knække.

8.2.4 Indstilling af savklingen i en vinkel på 90° i forhold til bordet (Fig. A & F)

- Løsn stabiliseringspladens låsegreb (2).
- Løft stabiliseringspladen (7) og lås den i hævet position.
- Løsn bordets låsegreb (11) og vip bordet, indtil det står i en vinkel på ca. 90° i forhold til klingen.
- Placer en lille firkant på bordet og mod klingen, lås bordet i 90°.
- Spænd bordets låsegreb (11) igen.
- Når klinge vinklen er indstillet, skal bordvinkelindikatoren (15) muligvis justeres.
- Løsn skruen, der holder vinkelindikatoren (15). Flyt indikatoren til 0°-mærket, og spænd skruen.
- Husk, at skalaen kun er vejledende og bør ikke bruges til præcisionsformål.
- Lav øvelsessnit på et overskydende stykke materiale for at sikre, at din vinkelindstilling er korrekt.
- Sænk stabiliseringspladen (7), så den bare hviler oven på arbejdsfladen, og lås den fast.

Der kan fås 10 stk. assorterede ekstraklinger i vores sortiment: POWX195A.

8.3 *Betjening af dekupørsaven*



Inden du starter, skal du tænde for saven og lytte til den lyd, den laver.

Hvis du bemærker overdreven vibration eller en usædvanlig støj, skal du straks stoppe saven og trække stikket ud.

Start ikke saven, før du har afhjulpet problemet.

- Det er muligt, at nogle klinger går i stykker, mens du lærer at bruge og justere klingspændingen korrekt.
- Hold emnet fast mod savbordet.

- Brug let tryk og to hænder, når arbejdsemnet føres ind i klingen.
- Før emnet langsomt mod klingen.
- Undgå akavede håndstillinger, hvor en pludselig udskridning kan få dig til at røre ved klingen.
- Anbring ikke hænderne i nærheden af klingen.
- Når du saver et uregelmæssigt formet emne, skal du planlægge dit snit, så emnet ikke kommer i klemme i klingen.



ADVARSEL: Før du fjerner afskæringer fra bordet, skal du slukke for sagen og vente på, at klingen stopper helt.

8.4 Start og stop af deкупørsaven (Fig. A)

- For at starte sagen, skal du trykke på ON-knappen (12)(I), for at stoppe tryk på OFF-knappen (12)(O).

8.5 Hastighedsregulator (Fig. A)

- Hastighedsregulatoren lader dig vælge den korrekte klingehastighed til det materiale, der skæres.
- Hastighedsintervallet er 400 til 1600 slag i minuttet.
- Forøg hastigheden ved at dreje hastighedsregulatoren med uret.
- Reducer hastigheden ved at dreje hastighedsregulatoren mod uret.

8.6 Sådan udføres indvendige snit (Fig. D & E)

- En deкупørsav kan bruges til at lave rullesnit i et emne uden at ødelægge eller skære gennem kanten eller omkredsen af emnet.
- Bør et 6,3 mm (1/4") hul inden for grænsen af åbningen, der skal skæres fra emnet.
- Fjern klingen, anbring emnet på savbordet med det borede hul over klingens adgangshul.
- Installer klingen gennem hullet i emnet til den øverste (5) og nederste klingeholder (b), og juster klingespændingen (se afsnit 8.2).
- Når du har afsluttet det indvendige snit, skal du fjerne klingen fra klingeholderne og tage emnet af bordet.



ADVARSEL: For at forhindre personskade må du ikke skære en stak emner over, medmindre de er korrekt fastgjort til hinanden.

8.7 Savsmuldsblæser (Fig. A)

- Savsmuldsblæseren (8) er designet til at fjerne savsmuld fra emnet for maksimalt udsyn.
- Sørg for, at stabiliseringspladen er justeret for at sikre emnet, og juster blæserdysen (8) for at opnå optimalt resultat.

8.8 Fastklemning af savklingen

Når klingen trækkes ud af emnet, kan den binde i snittet. Dette er normalt forårsaget af savsmuld, der tilstopper snittet, eller at klingen kommer ud af klingeholderne. Hvis dette sker:

- Tryk på OFF-knappen og vent, indtil sagen er stoppet, og kobl stikket ud af strømkilden.
- Fjern klingen og emnet.
- Kil skæret åbent med en lille flad skruetrækker eller trækile og fjern derefter klingen fra emnet.

9 TEKNISK DATA

Spænding	220-230 V~
Frekvens	50 Hz
Effektforbrug	120 W (S2: 10min)
Ubelastet omdrejningstal	400-1600 min ⁻¹
Maks. save dybde (à 90°)	50 mm
Maks. save bredde:	406 mm
Vægt	9 kg

10 STØJ

Støjværdier målt i henhold til den relevante standard. (K=3)

Lydtryksniveau LpA	90 dB(A)
Lydeffektniveau LwA	103 dB(A)



BEMÆRK! Lydeffektniveauet kan overstige 85 dB(A). I dette tilfælde skal der bruges høreværn.

11 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



Advarsel! Tag strømskikket ud at stikkontakten før der udføres nogen form for arbejde på maskinen.

11.1 Vedligeholdelse

- Vores maskiner er udviklet til at kunne anvendes i en lang periode med kun et minimum af vedligeholdelse. Vedvarende tilfredsstillende anvendelse afhænger af korrekt vedligeholdelse af maskinen og regelmæssig rengøring.

11.2 Rengøring

- Gør regelmæssigt maskinhuset rent med en blød klud, helst efter hver brug.
- Hold ventilationshullerne fri for støv og smuds.
- Hvis smudset ikke vil gå af, så brug en blød klud fugtet med sæbevand.
- Brug aldrig opløsningsmidler som benzin, alkohol, ammoniakvand osv. Disse opløsningsmidler kan skade plasticdelene.

11.3 Smøring

- Maskinen behøver ikke yderligere smøring.

12 SERVICEAFDELING

- Beskadigede afbrydere skal skiftes ud af vores kundeserviceværksted.
- Hvis tilslutningsledningen (eller netstikket) beskadiges, skal de skiftes ud med en særlig tilslutningsledning, som fås hos vores kundeservice (serviceafdeling). Udskiftningen af tilslutningsledningen må kun udføres af vores kundeservice (serviceafdeling - se sidste side) eller en kvalificeret person (el-installatør).

13 OPBEVARING

- Rengør hele maskinen og dens ekstraudstyr grundigt.
- Opbevar maskinen uden for børns rækkevidde, i en stabil og sikker position, på et køligt og tørt sted, undgå for høje og for lave temperaturer.
- Skydd apparaten mod direkte lys. Förvara den om möjligt i mörker.
- Inneslut inte apparaten i påsar av nylon eftersom fukt lätt ansamlas i dessa.

14 GARANTI

- Produktet dækkes af garanti i en periode på 36 måneder fra den første købers købsdato.
- Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: batterier, opladere, dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller tilbehør såsom bor, borebits, savklinger, osv., beskadigelse eller defekter som følge af misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger.
- Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende garanti.
- Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskaade som følge af forkert brug af værktøjet.
- Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplus-værktøjer.
- Du kan altid få mere information på tlf. 00 32 3 292 92 90.
- Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt.
- Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på apparatet er opstået som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning.
- Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdreven støveksponering, bevidst beskadigelse (forsætligt eller ved grov uagtsomhed), upassende anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedslag, forkert netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig.
- Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes.
- Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom.
- Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftningsåbninger, regelmæssig service af kulbørster,...)
- Købskvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.
- Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation.

15 MILJØ



Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Affald produceret af de elektriske maskiner må ikke behandles som normalt husaffald. Sørg for at genbruge det, hvor der findes egnede anlæg til det. Kontakt den lokale instans eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og bortskaffelse.

16 KONFORMITETSERKLÆRING



VARO N.V – Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien,
erklærer hermed, at

Apparatbeskrivelse: : Dekupørsav 120W

Mærke : POWERplus

Varenummer : POWX195

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i gældende europæiske direktiver, der er baseret på anvendelse af europæiske harmoniserede standarder. Enhver uautoriseret modifikation af apparatet ugyldiggør denne erklæring.

EU-direktiver (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

2011/65/EU

2006/42/EF

2014/30/EU

Harmoniserede europæiske standarder (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

EN62841-1 : 2015

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Indehaver af den tekniske dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertegnede handler på vegne af selskabets administrerende direktør,

Philippe Vankerkhove

Regulatory Affairs (afdelingen for juridiske anliggender)

28/06/2021, Lier - Belgium