

1	TILSIGTET BRUG	3
2	BESKRIVELSE	3
3	MEDFØLGENDE INDHOLD	3
4	SYMBOLER	4
5	EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER	4
5.1	<i>Sådan sikres sikker brug</i>	4
5.1.1	<i>Brugerens ansvar</i>	4
5.1.2	<i>Børnesikring</i>	5
5.1.3	<i>Der er risiko for udkastede genstande</i>	5
5.1.4	<i>Risiko for ild og brandfare</i>	5
5.1.5	<i>Risiko for kulilteforgiftning</i>	5
5.1.6	<i>Kørsel på en skråning</i>	6
6	SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZIN	6
7	SAMLEVEJLEDNING	6
7.1	<i>Knivmontering</i>	6
7.2	<i>Montering af beskyttelsesplade</i>	6
7.3	<i>Montering af dybderegulator</i>	6
7.4	<i>Justering af dybderegulator</i>	6
7.5	<i>Hjulsamling</i>	6
7.6	<i>Montering af stødfanger</i>	7
7.7	<i>Håndtagssamling</i>	7
7.8	<i>Justering af håndtagshøjden</i>	7
8	KONTROLENHEDER	7
8.1	<i>Motorkontakt</i>	7
8.2	<i>Choker-gashåndtag</i>	7
9	FØR BRUG	7
9.1	<i>Tilføj eller tjek oliestand</i>	7
9.2	<i>Tilføj brændstof til tanken</i>	7
10	BRUGSANVISNINGER	7
10.1	<i>Før første motorstart - startkontrol</i>	7
10.1.1	<i>Start af motoren</i>	8

10.2	Fræsning	8
11	VEDLIGEHODELSE	8
11.1	Vedligeholdelsesoversigt	8
12	OPBEVARING	9
12.1	Klargøring til opbevaring	9
13	FEJLFINDING OG REPARATION	9
14	TEKNISKE DATA	10
15	STØJ	10
16	SERVICEAFDELING	11
17	GARANTI	11
18	MILJØ	11
19	KONFORMITETSERKLÆRING	12

KULTIVATOR 173 CC POWXG7214

1 TILSIGTET BRUG

Den benzindrevne kultivator er velegnet til at bearbejde sandet og leret jord fra tildækkede grøntsager på basisjord og tør jord. Til arealer med ukrudt og dybde, fjern ukrudtet før kultivatoren bruges til at bearbejde overfladen. Ikke egnet til erhvervsmæssig brug.



ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Giv kun el-værktøjet videre til andre sammen med denne vejledning.

2 BESKRIVELSE

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Koblingsgreb fremad | 11. Choker |
| 2. Koblingsgreb bak | 12. Stødfanger |
| 3. Kørebøjle | 13. Startsnor |
| 4. Låseknop | 14. Dybderegulering |
| 5. Kabelklemme | 15. Knive |
| 6. Støjdæmper | 16. On/off-kontakt |
| 7. Luftfilter | 17. Hjul |
| 8. Brændstoftank | 18. Oliedæksel |
| 9. Tankdæksel | 19. Beskyttelsesplade |
| 10. Brændstoftlåseknop | 20. Tændrør |

3 MEDFØLGENDE INDHOLD

- Fjern al emballage.
- Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt).
- Kontroller, at hele pakkens indhold er der.
- Kontroller værktøjet, strømledningen, strømtikket og alt tilbehør for beskadigelser under transporten.
- Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter.



ADVARSEL Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer! Risiko for kvælning!

1 x Kultivator
1 x Tændrørsnøgle

1 x Betjeningsvejledning



Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er beskadigede.

4 SYMBOLER

I denne brugervejledning og/eller på maskinen anvendes der følgende piktogrammer:

	Symboliserer risiko for personskader eller skader på værktøjet.		Brug handsker.
	Læs vejledningen før brug.		I overensstemmelse med grundlæggende sikkerhedsstandarder i de europæiske direktiver.
	Brug høreværn.		Ingen åben ild.
	Brug øjenbeskyttelse.		Rygning forbudt.
	Anvendelse af beskyttelsessko anbefales.		Fare for snitskade.
	Hold folk på afstand.		Advarsel! Flyvende genstande.

5 EKSTRA SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR KULTIVATORER

For din sikkerhed og for andres sikkerhed skal du være særlig opmærksom på disse foranstaltninger

- Din fræser er beregnet til sikker og pålidelig brug, hvis den bruges jf. instrukserne.
- Læs og forstå brugervejledningen, før du bruger fræseren. Såfremt dette ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skade på udstyret.
- Udstødningsgas indeholder giftig kullite.
- Brug aldrig fræseren i et lukket område.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation.
- Når maskinen installeres, skal man overholde reglerne for ventilation.
- De roterende dele er skarpe, og de drejer med høj hastighed. Tilfældig kontakt kan medføre alvorlig skade.
- Hold dine hænder og fødder væk fra delene, mens motoren kører.
- Stands motoren og slå skærkoblingen fra, før du undersøger eller vedligeholder dækkene.
- Afbryd tændrørshætten for at forhindre eventuel risiko ved utilsigtet start. Bær kraftige handsker til at beskytte dine hænder mod skærene, når du renser skærene, eller når du undersøger eller udskifter skærene.

5.1 Sådan sikres sikker brug

5.1.1 Brugerens ansvar

- Hold fræseren i god driftsmæssig stand. Brug af en fræser, der er i ringe eller tvivlsom stand kan medføre alvorlig personskade.
- Sørg for, at alle sikkerhedsanordninger fungerer og at advarselsmærker sidder på plads. Disse dele er installeret for din sikkerhed.
- Sørg for, at sikkerhedsafskærmninger (ventilatorafskærmning, startsnorafskærmning) er på plads.

- Du skal vide, hvordan du standser motoren og skærene hurtigt i en nødsituation. Forstå brugen af styreenhederne.
- Hold godt fast i styrehåndtagene. De kan have tendens til at løfte sig op når koblingen aktiveres
- Hvis du tillader, at nogen bruger fræseren, uden at de har den fornødne træning, kan det medføre personskaade.
- Bær kraftig, fulddækkende fodtøj. Hvis du bruger fræseren med bare fødder eller med åbne sko eller sandaler øges risikoen for personskaade.
- Vær fornuftig påklædt. Løsthængende tøj kan blive grebet i bevægelige dele, hvilket øger risikoen for personskaade.
- Vær opmærksom! Hvis du bruger fræseren, når du er træt, syg eller er påvirket af alkohol eller narkotika kan det medføre alvorlig personskaade.
- Hold alle personer og kæledyr væk fra fræseområdet.
- Sørg for, at trækstangen er på plads og justeret korrekt.

5.1.2 Børnesikring

- Hold børn indendørs og overvåg dem hele tiden, mens der bruges mekanisk udstyr i nærheden. Små børn bevæger sig hurtigt og bliver især tiltrukket af skærene og fræsearbejdet.
- Tro aldrig, at børn bliver, hvor du efterlod dem, og sørg for at slå fræseren fra, hvis der kommer børn ind i området.
- Børn må aldrig gives lov til at køre med fræseren, selv under voksen overvågning.

5.1.3 Der er risiko for udkastede genstande

- Genstande, der rammes af de drejende skær, kan kastes væk fra fræseren med stor kraft og kan derfor medføre svær personskaade.
- Før du begynder at fræse, skal du rydde fræseområdet for store sten, ledninger, glas etc. Du må kun fræse i dagslys.
- Dele, der bortkastes fra slidte eller ødelagte skær, kan medføre alvorlig personskaade. Kontroller altid skærene, før du bruger fræseren.

5.1.4 Risiko for ild og brandfare

- Benzin er ekstremt brandbart, og benzindampe kan eksplodere.
- Vær meget omhyggelig, når du håndterer benzin. Hold benzin uden for børns rækkevidde.
- Hæld benzin på i et vel ventileret område med standset motor.
- Lad motoren afkøle, før du hælder benzin på. Brændstofdampe eller spildt brændstof kan antændes.
- Motoren og udstødningssystemet bliver meget varmt under brug og forbliver varmt et stykke tid efter standsning. Kontakt med varme motordeler kan medføre forbrænding og kan antænde nogen materialer.
- Undgå at røre en varm motor og udstødningssystemet.
- Sørg for, at motoren afkøles, før du udfører vedligeholdelse eller opbevarer fræseren indendørs.

5.1.5 Risiko for kulilteforgiftning

- Udstødning indeholder giftig kulilte; en farveløs og lugtfri gas. Indånding af udstødning kan medføre bevidstløshed og død
- Hvis du bruger motoren i et område, der er afgrænset eller delvist overdækket, kan den luft, du indånder, indeholde en farlig mængde udstødningsgas. For at undgå at der opbygges udstødningsgas skal du sørge for tilstrækkelig ventilation.

5.1.6 Kørsel på en skråning

- Når du fræser på skråninger, skal du sørge for, at tanken kun er halvt fuld for at minimere spild af brændstof.
- Fræs på tværs af skråningen (med jævnt fordelte intervaller), frem for at køre op og ned af den.
- Vær meget omhyggelig, når du ændrer retning på fræseren på en skråning.
- Brug ikke fræseren på en skråning, der skræner mere end 10°
- Den maksimale sikkerhedsvinkel er kun vist som reference og skal bestemmes i forhold til værktøjets type. Før du starter motoren, skal du kontrollere, at fræseren ikke er beskadiget og i god stand. For din sikkerhed og andres sikkerhed skal du være meget omhyggeligt, når du kører fræseren op og ned ad en bakke.

6 SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZIN



ADVARSEL: Vær ekstra opmærksom, når du håndterer brændstof. Det er brændbart og dampene kan eksplodere. Følgende punkter skal observeres.

- Brug kun en godkendt beholder.
- Fjern aldrig brændstoftæppen, eller tilfør brændstof, når el-kilden kører. Sørg for, at udstødningskomponenter afkøles, før der påfyldes brændstof.
- Du må ikke ryge.
- Du må aldrig påfylde brændstof på maskinen indendørs.
- Du må ikke opbevare maskinen eller brændstofbeholderen indendørs, hvor der er åben ild, som f.eks. en vandvarmer.
- Hvis der spildes brændstof, må du ikke starte maskinen, men fjerne den fra området, hvor der er spildt, før der startes.
- Sæt altid brændstoftæppen på igen, og stram den godt efter påfyldning.
- Hvis tanken skal tømmes, skal det foregå udendørs.

7 SAMLEVEJLEDNING

7.1 *Knivmontering*

- Tilslut den højre knivsamling (Fig. 2A-2D).
- Fastgør knivsamlingen med bolten og fastgør stift (Fig. 2E-2G).
- Monter den venstre kniv på samme måde.

7.2 *Montering af beskyttelsesplade*

- Sæt beskyttelsespladen i knivsamlingen og fastgør den med bolten og stift (Fig. 3A-3D).
- Monter den højre plade på samme måde.
- Sæt knivsamlingen i akslen med bolten og fikseringsstift (Fig. 3E-3I).

7.3 *Montering af dybderegulator*

- Løsn låseknappen og fjern derefter dybderegulatoren fra maskinen (Fig. 4A).
- Indsæt dybderegulatoren i maskinens hul fra bund til top, som vist (Fig. 4B).
- Spænd låseknappen (Fig. 4C).

7.4 *Justering af dybderegulator*

- Løsn låseknappen.
- Juster hullet på regulatoren og juster dybden.
- Lås håndtaget.

7.5 *Hjulsamling*

- Sæt drivrøret ind i hullet på forhjulet (Fig. 5A /B).
- Fastgør forhjulet på hjulstøtten med bolt og møtrik (Fig. 5C-5E).

7.6 Montering af stødfanger

- Fastgør stødfangeren til maskinhuset med skruer (Fig. 6A-B).
- Fastgør den anden stødfanger på den samme måde.

7.7 Håndtagssamling

- Fastgør håndtagspanelet med skrue og spændeskive (Fig. 7A-B).
- Fastgør håndtget til maskinhuset med skruer, møtrik og bolt (Fig. 7C-7F).

7.8 Justering af håndtagshøjden

- Flyt håndtaget op eller ned. Der er tre højdeindstillinger.
- Fastgør håndtaget med bolten og låseknappen (Fig. 8A-8C).
- Fastgør kabelklemmen til håndtaget (Fig. 8D-8E).

8 KONTROLENHEDER**8.1 Motorkontakt**

- Motorkontakten skal være i -positionen, når motoren startes.
- Flyt kontakten til -positionen for at stoppe motoren (Fig. 9).

8.2 Choker-gashåndtag

- Når der startes en kold motor skal gaschokeren flyttes til -positionen.
- Når der startes en varm motor skal gaschokeren flyttes til -positionen (Fig. 10).

9 FØR BRUG**9.1 Tilføj eller tjek oliestand**

Fjern motoroliedækslet/oliemåleren og tør den af.

Indsæt motoroliedækslet/oliemåleren i oliepåfyldningsstudsden som vist, men skru den ikke ind, tag den herefter ud for at kontrollere oliestanden.

Hvis oliestanden er tæt på eller under det nedre grænsemærke på oliepinden, skal der påfyldes 4-takts bilolie SAE10W-30 til det øvre grænsemærke. Kom ikke for meget i. Sæt Motoroliedæksel/målepinden på plads igen.

9.2 Tilføj brændstof til tanken

Fjern dækslet til brændstoftanken.

Brug blyfri benzin eller E10-brændstof.

Brug en egnet tragt til at fylde i brændstoffet på tanken. Undgå at spilde brændstof eller overfylde tanken.

10 BRUGSANVISNINGER**10.1 Før første motorstart - startkontrol**

Vigtigt! Motoren leveres uden olie. Tilføj motorolie før motoren startes. Olietype: SAE10W-30.

- Sørg for at alle sikkerhedsskærme sidder korrekt samt at alle møtrikker og bolte er fastspændte.
- Kontroller olieniveauet i krumtaphuset.
- Kontroller at luftfilteret er rent.

- Kontroller brændstoffsforsyningen. Fyld ikke benzintanken helt op. Der skal være plads til at brændstoffet kan udvide sig.
- Kontroller at tændrørsledningen er påmonteret og at tændrøret er strammet ordentligt til.
- Kontroller dybdereguleringshåndtagets position.
- Kontroller motoren på siderne og underneden for tegn på olie- eller brændstolfækager.
- Kontroller at brændstofslangerne slutter tæt og at der ikke siver brændstof ud.
- Se efter tegn på motorskader.
- Fjern ophobet affald fra området omkring støjdæmperen og startsnoren.

10.1.1 Start af motoren

- Åbn brændstoflåseknappen til "I"-positionen (Fig. 11A).
- Når der startes en kold motor skal gaschokeren flyttes til "N"-positionen.
- Når der startes en varm motor skal gaschokeren flyttes til "I"-positionen (Fig. 11C).
- Stå bag maskinen, træk let i startsnoren, indtil du mærker modstand og træk derefter hurtigt.
- Før startsnoren sikkert på plads.
- Når du er færdig med græsslåningsarbejdet, skal du altid dreje brændstofhanen til "O"-positionen (Fig. 11B).

10.2 **Fræsning**

- Træk forhjulsstøtten nedad og flyt den til åbningen (Fig. 12B/12C).
- Start motoren som beskrevet ovenover. Lad motoren køre et par minutter for at varme den op før brug.
- Tryk på låseknappen (1) og tryk samtidig ned på koblingshåndtaget (2) og holde det fast. Kniven vil rotere, og maskinen vil bevæge sig fremad (Fig. 12A).
- Slip koblingshåndtaget for at stoppe maskinen.
- Tryk på låseknappen (1) og tryk samtidig ned på bakhåndtaget (2) og holde det fast. Kniven vil rotere modsat, og maskinen vil køre baglæns (Fig. 12D).
- Slip bakhåndtaget for at stoppe maskinen.



Koblingsgrebene "fremad" og "bak" må aldrig anvendes på samme tid.

11 **VEDLIGEHOLDELSE**



Engine should be off before adjusting any controls.

11.1 **Vedligeholdelsesoversigt**

Hvis fræsereen holdes i den bedst mulige stand, forlænges dens levetid og hjælper dig med at få den bedst mulige ydelse.

Læs denne plan til normal vedligeholdelse og bemærk de anbefalede driftsintervaller for at forlænge din maskines levetid.

Vedligeholdelseshandling

**Ved hver
ibrug
tagning**

**Første
5 timer**

**Hver 8.
time eller
dagligt**

**Hver 25.
time eller
årligt**

**Hver 50.
time eller
årligt**

Hvert år

Motorolie	Kontroller olieniveau	✓		✓			
	Udskift		✓			✓	
Luftfilter	Kontroller	✓					
	Rengør				✓		
	Udskift						✓
Brændstoffilter	Kontroller	✓					
	Udskift						✓
Tændrør	Kontroller					✓	
	Udskift						✓

(1) Skal vedligeholdes oftere ved anvendelse i støvfylde omgivelser.

12 OPBEVARING

12.1 Klargøring til opbevaring

Følg vejledningen herunder for at klargøre fræseren til opbevaring.

- Beskyt hjul og aksler mod rust:
- Tøm brændstofssystemet helt, start motoren og lad den køre, indtil den stopper på grund af mangel på brændstof eller tilføj brændstofstabilisator for at forhindre brændstoffet bliver ubrugeligt i løbet af opbevaringsperioden.
- Tøm motoren for olie, mens motoren stadig er varm. Hæld frisk olie af den anbefalede grad på.
- Rengør de ydre flader, motoren og køleventilatoren.
- Afmonter tændrøret, hæld ca. 30 ml frisk SAE 30-olie ned i tændrørshullet.
- Træk langsomt et par gange i startsnoren for at fordele olien ligeligt i cylinderhovedet.
- Sæt tændrøret på igen.
- Transporter maskinen hen til et egnet opbevaringssted. Hvis du har valgt at bruge brændstofstabilisator og ikke har tømt brændstofssystemet, skal alle sikkerhedsforskrifter og opbevaringsanvisninger i denne manual overholdes for at eliminere risikoen for brand der forårsages af antænding af benzindampe. Husk at benzindampe kan komme i kontakt med fjernliggende antændingskilder, hvilket kan forårsage eksplosioner og brand.
- Hvis der er nogen som helst risiko for at der kan forekomme uautoriserede ændringer eller brug af maskinen, skal tændrøret fjernes og opbevares på et sikkert sted, før fræserens stilles til opbevaring. Sørg for at blokere tændrørshullet for at forhindre, at der kommer fremmede materialer ind i maskinen.

13 FEJLFINDING OG REPARATION

Selvom normal pleje og rutinemæssig vedligeholdelse forlænger fræserens levetid, kan langvarig eller konstant brug i sidste ende resultere i, at maskinen skal repareres for at

kunne fortsætte med at fungere ordentligt. Guiden herunder anfører de mest normale problemer, årsager og løsninger.

PROBLEM	LØSNING/HANDLING
Motoren vil ikke starte	Fyld benzin i benzintanken. Forbind tændrørsledningen til tændrøret. Gashåndtaget skal være sat ved choker ved koldstart.
Motoren kører grovt	Rengør eller udskift luftfilteret.
Det er svært at starte motoren	Tøm det gamle brændstof af tanken og fyld rent, friskt brændstof på tanken. Brug brændstofstabilisator ved slutningen af sæsonen. Kontroller at tændrørsledningen er sikker forbundet til tændrøret. Motorkontakten skal være i "🔌"-positionen.
Motoren rammer ikke eller mangler kraft	Hæv knivene til en overfladisk fræsning ved at sænke dybdereguleringsgrebet. Rengør eller udskift luftfilteret. Forkert karburatorjustering. Tag maskinen med til en autoriseret serviceforhandler. Udskift tændrøret og juster mellemrummet. Tøm benzintanken og fyld den og karburatoren op igen.
Fræseren er svær at styre under fræsningen (maskinen hopper eller rykker fremad)	Lås hjulene i fræseposition. Hæv knivene til en mere overfladisk fræsning ved at sænke dybdereguleringsgrebet.
Knivene drejer men fræseren bevæger sig ikke.	Sænk knivene for at få en dybere fræsning ved at hæve dybdereguleringsgrebet.
Overdreven varmeophobning i transmissions/knivområdet under fræsning.	Fjern planter mv. ved at følge vejledning i Rengøring af knivaksleskaft i afsnittet om Normal vedligeholdelse. OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER. Kontroller transmissionsvæsken og fyld efter, hvis det er nødvendigt.

14 TEKNISKE DATA

Motorforskydning	173 cc
Vægt	46,7 kg
Maks. roteringshastighed	Maks. 3600 min ⁻¹
Fræsedybde	600 mm
Knivtykkelse	3,8 mm
Motorkraft	3,6 kW
Olietankkapacitet	600 ml
Brændstofkapacitet	1800 ml

15 STØJ

Støjemissionsværdier er målt i overensstemmelse med gældende standarder. (K=3)

Lydtryksniveau LpA	80 dB(A)
Lydeffektniveau LwA	97 dB(A)



BEMÆRK: brug høreværn når lydtrykket er over 85 dB(A).

16 SERVICEAFDELING

Beskadigede afbrydere skal skiftes ud af vores kundeserviceværksted.

Hvis tilslutningsledningen (eller netstikket) beskadiges, skal de skiftes ud med en særlig tilslutningsledning, som fås hos vores kundeservice (serviceafdeling). Udskiftningen af tilslutningsledningen må kun udføres af vores kundeservice (serviceafdeling - se sidste side) eller en kvalificeret person (el-installatør).

17 GARANTI

- Produktet dækkes af garanti i henhold til gældende retlige bestemmelser i en periode på 36 måneder fra den første købers købsdato.
- Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: batterier, opladere, dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller tilbehør såsom bor, borebits, savklinger, osv., beskadigelse eller defekter som følge af misbrug, ulykke eller ændring eller transportomkostninger.
- Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende garanti.
- Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskade som følge af forkert brug af værktøjet.
- Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplus-værktøjer.
- Du kan altid få mere information på tlf. 00 32 3 292 92 90.
- Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt.
- Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på apparatet er opstået som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning.
- Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdreven støveksponering, bevidst beskadigelse (forsætligt eller ved grov uagtsomhed), upassende anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedslag, forkert netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig.
- Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes.
- Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom.
- Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftningsåbninger, regelmæssig service af kulbørster,...)
- Købskvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.
- Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation.

18 MILJØ

Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde..

Sørg for at bortskaffe brugt motorolie på en miljømæssig korrekt måde. Vi anbefaler, at du tager det med i en forseglet beholder til din lokale genbrugsstation. Smid det ikke ud eller hæld det på jorden.

19 KONFORMITETSERKLÆRING

VARO – VIC. VAN ROMPUY N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien, erklærer hermed, at

Apparatbeskrivelse: Kultivator
Varemærke: POWERplus
Varenummer: POWXG7214

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i gældende europæiske direktiver, der er baseret på anvendelse af europæiske harmoniserede standarder. Enhver uautoriseret modifikation af apparatet ugyldiggør denne erklæring.

EU-direktiver (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

Annex V

LwA

Measured

94dB(A)

Guaranteed

97dB(A)

Harmoniserede europæiske standarder (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen):

EN709 : 1997 – A4

EN ISO 14982 : 2009

Indehaver af den tekniske dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Undertegnede handler på vegne af selskabets administrerende direktør,

Philippe Vankerkhove
Certificeringsleder
06/05/2022, Lier - Belgium