

BETJENINGSVEJLEDNING



FORSIGTIG: Opbevar ikke nøglerne i pengeskabet.

1 NÅR PENGESKABET ÅBNES FØRSTE GANG

Skabet åbnes første gang ved at fjerne det lille plastikdæksel "Z" (se diagram 1) på frontpanelet, indsætte nøglen i låsen og dreje den mod uret samtidig med at knappen drejes mod uret og åbne døren.

2 ISÆTNING AF BATTERIER

Pengeskabet bruger 4 AA-batterier (1,5 V/R06).

Batterirummet "Y" (se diagram 2) sidder bag på døren. Fjern batteridækslet, og sæt batterierne i rummet Sørg for, at batterierne vender korrekt i overensstemmelse med deres polaritet. Når batterierne er indsat, skal du lukke batterirummet. Displayet scanner automatisk det elektroniske låsesystems status. Hvis den er i orden, vises meddelelsen 'good' (god) på displayet (se diagram 1). Brug af alkaline-batterier anbefales.

3 PROGRAMMERING AF KODEN

Pengeskabet leveres med brugerkode (fabriksindstillet: 0000) og hovedkode (fabriksindstillet: 8888). Af hensyn til din sikkerhed skal du efter at du har installeret batterierne, ændre koderne, inden du tager pengeskabet i brug.

3.1 Ændring af brugerkoden

- Mens pengeskabsdøren er åben, skal du trykke på den røde opsætningsknap (X) (se diagram 2) inde i batterirummet, så displayet viser meddelelsen 'SET CODE' (indstil kode).
- Indtast din kodekombination (3-8 cifre) inden for 15 sekunder, tryk på E for at bekræfte. Når displayet viser meddelelsen 'IN', er brugerkoden blevet ændret.

3.2 Ændring af hovedkoden

- Mens pengeskabsdøren er åben, skal du trykke på den røde opsætningsknap (X) (se diagram 2) inde i batterirummet, så displayet viser meddelelsen 'SET CODE' (indstil kode).
- Tryk på "E" inden for 15 sekunder, så displayet viser "old-CODE" (gammel kode), indtast den forudindstillet hovedkode "8888", bekræft ved at trykke på "E", så displayet viser meddelelsen "SET" (indstil).
- Indtast den nye hovedkode (3-8 cifre), bekræft ved at trykke på "E", på displayet vises meddelelsen "RE-Input" (genindtast), gentag indtastningen af den nye hovedkode og bekræft ved at trykke på "E". Displayet viser meddelelsen "IN", hvilket angiver, at hovedkoden er blevet ændret.

Bemærk: Test din kode iht. trin 4. Hvis den virker, kan du lukke døren.

4 BRUG AF PENGESKABET

- Indtast din brugerkode eller hovedkode, bekræft ved at trykke på "E", så displayet viser meddelelsen 'good'.
- Drej håndtaget mod uret inden for 4 sekunder for at åbne døren.

Bemærk: Tryk på C fr at slette det sidste kodeciffer.

Advarsel:

- Hvis koden er forkert, hører du 3 korte bip, og displayet viser meddelelsen 'Error' (fejl).
- Hvis en forkert kode indtastes 4 gange i træk, aktiveres summeralarmen i 3 minutter.

5 STYRING AF SUMMERALARM

Tryk på E, og tryk samtidig på 3 for at styre summerlyden.

Når displayet viser 'bUZZEr' (summer), betyder det, at summeren fungerer. Når displayet viser

'SILENT' (lydløs), betyder det, at summeren ikke fungerer, medmindre der udløses en summeralarm.

6 STYRING AF KODEDISPLAY

Tryk to gange på E, før du indtaster koden. De indtastede kodecifre vises ikke.

7 ADVARSEL OM LAVT BATTERINIVEAU

Sådan testes batterierne: Tryk på E, hvis batterieniveauet er lavt, vises meddelelsen 'Lo-bAT' på displayet, i hvilket tilfælde du skal udskifte batterierne.

8 UDSKIFTNING AF BATTERIERNE

Pengeskabet kræver 4 × "AA" (1,5 V) batterier. Åbn pengeskabet, fjern batteridækslet "Y" (se diagram 2) på bagsiden af døren, og udskift de 4 gamle batterier.

9 OVERSTYRINGSVEJLEDNING TIL ÅBNING AF PENGESKABET

For nemheds skyld har vi konstrueret et manuelt overstyringssystem til din sikkerhed. Hvis du glemmer eller forlægger din kombination, skal du fjerne det lille centrale plastikdæksel "Z" (se diagram 1) mellem knappen og tastaturet, indsætte nøglen i nøglehullet og drej den mod uret, drej derefter knappen med urets retning mod højre. Dette vil altid åbne din pengeskab manuelt.

10 INSTALLATION AF PENGESKABET

For at reducere risikoen for tyveri er det vigtigt, at dit pengeskab er sikkert fastgjort. Brug de medfølgende bolte til at fastgøre pengeskabet vandret og fastgøre til et solid betongulv eller væg.

For nemheds skyld er der fastgørelseshuller både i bunden og på bagsiden. Fastgør pengeskabet korrekt i henhold til diagram 3.