KGK

BRUGER MANUAL

DYKPUMPE GWP550



Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye dykpumpe, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager dykpumpen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om dykpumpens funktioner.
Dykpumpen bruges til udpumpning af vand og andre væsker fra havedamme, bassiner, regnvandstønder og lignende og kan bruges til tømning af oversvømmede lokaler i nødsituationer.

Særlige sikkerhedsforskrifter

Apparatet må bruges af børn fra otte år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende viden og erfaring, hvis de overvåges eller har fået instrukser i at bruge apparatet på sikker vis, og hvis de forstår de relevante farer.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over otte år gamle og under opsyn.

Børn må ikke lege med apparatet.

Hold børn og andre personer på afstand, når du bruger dette apparat.

Den elektriske tilslutning skal sikres mod vand!

Dykpumpen må ikke bruges til pumpning af drikkevand, saltvand eller brændbare, flygtige, eksplosive, ætsende, slibende eller på anden måde farlige væsker.

Pumpens levetid forkortes, hvis den bruges til pumpning af meget snavset eller mudret vand.
Pumpen må ikke køre tør.

Pumpen må ikke udsættes for frost.

Stik aldrig hænderne ind i pumpens indsugning, mens pumpen kører eller er tilsluttet strøm.

Kontrollér altid ledningen og stikket, inden pumpen bruges, da defekte ledninger kan forårsage overgang i vand og give elektrisk stød.

Undlad at bruge pumpen, når der befinder sig personer i vandet.

Pumpen skal tilsluttes en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm under drift på maks. 30 mA.

Forurening af væsken kan opstå ved lækage af smøremidler.

Dykpumpens Dele

1. Pumpe
2. Bærehåndtag
3. Indsugning
4. Pumpestuds
5. Flyderkontakt



Tekniske Data

Model	**GWP550**
Motor effekt	550 Watt.
Spænding	230v/50Hz
Max kapacitet:	100 L/min.
Max Løftehøjde:	7 Mtr.
Max Sugedybte:	3 Mtr.
Min Sugehøjde:	35 mm.
Max Partikel str.	3 mm.
Max Vandtemp:	Max 35 Cº
Slange tilslutning:	Ø25mm. 1”
Vægt:	4 Kg.
Dimentioner (LxBxH. mm.)	205x180x325 mm.

Opstilling
Dykpumpen er beregnet til brug som kælderpumpe for at beskytte mod oversvømmelse og til flytning af vand i hjemmet, f.eks. i haven, i drivhuse og lignende. Der skal være så meget plads omkring pumpen, at flyderen kan bevæge sig frit.

Anbring pumpen på det ønskede sted, og sæt først herefter stikket i stikkontakten.
Pumpen skal stå på en stabil overflade, så der ikke er risiko for, at den vælter under driften.
Pumpen kan nedsænkes helt eller delvist i vand. Bind eventuelt et stykke reb om bærehåndtaget inden nedsænkning på store vanddybder, og kontrollér, at ledningen er lang nok inden nedsænkning.
Du må ikke lade dykpumpen hænge i ledningen eller slangen.
Monter eventuelt en kontraventil på rørene for at forhindre tilbageløb af vand, når pumpen er stoppet.
Hvis der bruges en opsamlingsbeholder, skal du kontrollere, at den er tilstrækkeligt stor til at kunne rumme den oppumpede væske, så det ikke er nødvendigt at afbryde pumpen undervejs.
Hvis pumpen bruges i havedamme med fisk, skal du sørge for, at fiskene ikke kan blive suget ind i pumpen.

Brug

Pumpen kan indstilles til automatisk at tænde og slukke ved bestemte vandstande.

Når flyderen skal indstilles, er det vigtigt, at det foregår et sted, hvor man nemt kan komme til den.
Pumpen kan f.eks. anbringes i en balje med vand. Anbring flyderen i holderen. Løft flyderen til maksimumpositionen, så pumpen begynder at køre. Sænk langsomt flyderen til minimumpositionen, til pumpen slår fra. Husk at sikre dig, at pumpen ikke først slukker, når flyderen rører bunden, da det vil medføre, at pumpen kører tør og bliver beskadiget.

Kontrollér, at pumpens forbindelser er tætte.
Tænd og sluk pumpen på stikkontakten.

Transport og Opbevaring

Løft pumpen i bærehåndtaget, når den skal transporteres.
Opbevar pumpen på et tørt og frostfrit sted. Rengør pumpens dele med rent vand og lad dem tørre helt, inden den stilles til opbevaring.

Rengøring og vedligehold

Pumpen er vedligeholdelsesfri.
Hvis du bruger pumpen som en fast installation, skal du kontrollere flyderkontaktens funktion hver tredje måned. Fjern eventuelle aflejringer fra flyderen, og spul pumpens skovlhjul rent for mudder og lignende.
Hvis skovhjulet er blokeret af snavs, skal du afmontere indtaget fra pumpen og rengøre skovlhjulet med rent vand. Pumpen må ikke hvile på skovlhjulet! Saml pumpen igen, inden du tager den i brug.

Miljøoplysninger



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med en ”overkrydset skralde-spand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Fejlfinding

Fejl	Årsager	Løsninger
Pumpen starter ikke	1. Netspændingen ikke sat til. 2. Svømmeafbryderen skifter ikke	1. Kontroller netspændingen 2. Placer svømmerafbryderen i en højere stilling
Pumpen pumper ikke	1. Indløbssien er stoppet 2. Trykslangen har en knæk	1.Rens indløbssien med vandstråle 2.Fjern knækket
Pumpen kobler ikke fra	Svømmeafbryderen kan ikke synke ned	Sæt pumpen korrekt på brønd-bunden
Pumpemængden er utilstrækkelig	1. Indløbssien er stoppet 2. Pumpeeffekten er reduceret pga. tilførsel af stærkt forurenet eller slibende vand	1. Rens indløbssien 2. Rens pumpen og udskift låsedele
Pumpen kobler fra efter kort tid	1. Motorværnet frakobler pumpen pga. for stor vandforurening 2. Vandtemperaturen er for høj. Motorværnet kobler fra	1. Træk netstikket ud og rens pumpen og brønden 2. Sørg for at den maksimale vandtemperaturen ikke overstiger 35°C !!

Opbevaring

Rengør hele dykpumpen og dens ekstraudstyr grundigt.

Opbevar dykpumpen uden fore børns rækkevide, i en stabil og sikker position, på et køligt og tørt sted, undgå for høje og for lave temperaturer.
Dykpumpen må ikke udsættes for direkte sollys. Opbevar den om muligt i mørke.
Dykpumpen må ikke opbevares i plastikposer, da dette vil opbygge fugtighed.

KGK A/S
MØLLEVEJ 9 H2
DK - 2990 NIVÅ

TEL. +45 45 76 17 00
MAIL: KGK@KGK.DK
WEB. WWW.KGK.DK