

STRØVOGN (ROTERENDE) 15 L KRTGR9003

1 LISTE OVER DELE (FIG. A)

2 SAMLING (FIG. B, FIG. C, FIG. D & FIG. E)

- Fig. 1. Fastgør håndtag, forbindelsesrør og bøjninger med skruer. Bøjningerne skal vende nedad.
- Fig. 2. Fastgør bøjningerne i bunden af tanken med 4 skruer.
- Fig. 3. Indsæt omrøringsenheden og spredeviften i omrøringshullet på samme tid og kobl dem sammen (+ Fig. E). Indsæt spredeviften i undersiden fra tanken, og indsæt snoreenheden på toppen af spredeviften.
- Fig. 4. Sæt transmissionsakslen ind i de store gear- og bøjningshuller.
- Fig. 5. Skub bøsningerne (2) ind i bøjningshullerne fra to sider (med kanten vendende udad) og indsæt splitstifter på transmissionsaksel (indvendig side af bøjningen) (+ Fig. C).
- Fig. 6. Monteringshjul på transmissionsbjælke: Først placeres en spændeskive, sæt derefter hjulet efterfulgt af en anden spændeskive, før den endelige spaltestift sættes på.
- Fig. 7. Tryk de to skærme på hjulene.
- Fig. 8. Kort beslag skal gå gennem beslagholderne på det lange beslag. Det lange beslag kan fastgøres på forborede huller i tanken og kort beslag kan fastgøres på bøjninger (+ Fig. D).
- Fig. 9. Skru styregevindtet på gevindrøret. For at justere skrukehovedet, drejes drejeknappen til den højeste position, træk i udløsergrebet og kontrollér, om åbningsbredden på spredeviften er indstillet til den største bredde. Hvis ikke, skal du dreje skruer kontrollen på spredeviften til venstre og kontrollere igen ved at trække i udløserhåndtaget på det øverste håndtag.

3 BRUGSANVISNING

Indstil strømhastigheden før du starter for at opnå de bedste resultater.

- Kontrollér at kontrolwiren er spændt med justeringsenheden.
- Drej spredningsmålerens mængdeindstilling indtil det korrekte antal er synlig i luppen.
- Begynd at gå og tryk derefter på udløseren for at åbne strøvgognen. Skub altid strøvgognen, når indholdet fordeles. Strøvgognen kan fordele en større mængde, når den trækkes baglæns.

4 VEDLIGEHOLDELSE

- Efterlad aldrig indholdet i strøvgognen. Hæld overskydende materiale tilbage i pakken og luk den ordentlig til.
- Efter hver brug skal strøvgognen vaskes grundigt for at fjerne alt overskydende materiale. Det kan være nødvendigt at anvende varmt vand for at fjerne genstridige rester. Lad strøvgognen lufttørre.
- Opbevar strøvgognen rent og tørt.



NB: denne enhed skal ikke smøres

5 NØDVENDIG MÆNGDE

Type af frø	Kornstørrelse	Masse (kg) til dækning af 100 m²					bredde
		svarende til den valgte åbning.					
		POSITION 1	POSITION 2	POSITION 3	POSITION 4	POSITION 5	(m)
græs	lille	0,05	0,40	0,40	0,60	0,80	1,40
	gennemsnitlig	0,06	0,50	0,50	0,65	0,80	1,40
gødning	pulver og gryn	0,80	2,20	3,33	6,70	11,10	1,50
	gryn	0,30	1,00	1,30	1,65	2,00	2,50