

TRYKSPØJTE 5L KRTGR6805

1 ANVENDELSE

Denne tryksprøjte er beregnet til sprøjtning af de fleste ukrudts- og svampedræbende midler mod de fleste skadedyr og sygdomme på de fleste planter, træer og buske.

Den er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug eller landbrug.

Når der bruges stoffer som specificeret, skal der benyttes egnede personlige værnemidler.



ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug.

2 BESKRIVELSE (FIG. A)

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Sprøjtehåndtag | 5. Bærerem |
| 2. Slange | 6. Sikkerhedsventil |
| 3. Tank | 7. Indstilleligt sprøjtehoved |
| 4. Pumpestang | |

3 MEDFØLGENDE INDHOLD

- Fjern al emballage.
- Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt).
- Kontroller, at hele pakkens indhold er der.
- Kontroller værktøjet og alt tilbehør for beskadigelser under transporten.
- Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit lokale affaldssystem bagefter.



ADVARSEL: Emballage er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer! Risiko for kvælning!

1 tryksprøjte

1 bærerem

1 indstilleligt sprøjtehoved

1 vejledning



Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er beskadigede.

4 YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKSER TIL TRYKSPRØJTEN

- Åbn aldrig tryksprøjten og løsn aldrig sprøjtehåndtaget, mens tryksprøjten stadig er under tryk.
- Fjern altid trykket helt, før du åbner tryksprøjten ved at trykke på knappen på sprøjtehåndtaget.

4.1 Rengøring

- Når du har brugt tryksprøjten, skal du altid fjerne trykket og tømme den og til sidst omhyggeligt rengøre og skylle tanken med rent vand. Lad tryksprøjten stå åben og lad den tørre.
- Rengør altid tryksprøjten, før du bruger et andet produkt for at undgå kemiske reaktioner.
- For at forhindre reaktion med de produkter, du bruger, må du aldrig bruge aggressive rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller benzin.

4.2 Betjening

- Kontroller altid tryksprøjten for skader, før du bruger den.
- Efterlad aldrig tryksprøjten uden opsyn eller i længere tid, hvis den er fuld og under tryk.

- Tryksprøjten skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Du er ansvarlig for andres sikkerhed.
- Hold din tryksprøjte væk fra varmekilder og varme omgivelser.
- Tankdækslet er udstyret med en overtryksventil. Denne ventil suger luft ind for at udligne trykket i tanken og forhindrer, at væske siver ud, hvis tryksprøjten vælter.

5 SAMLING

- Sæt sprøjtehovedet på sprøjtehåndtaget.
- Skru tankdækslet af, lad tankens sidde korrekt og fyld tanken med den korrekte sprøjtemængde til anvendelsesformålet og påfyld dernæst den korrekte mængde vand til din fortynding og skru tankdækslet fast. Ryst tanken for at sikre, at opløsningen blandes grundigt.
- Sæt bæremremmen på, og indstil den til den ønskede position.
- Pump pumpehåndtaget på ca. 6-8 gange for at sætte tanken under tryk. Ret lansen mod den plante, der skal sprøjtes, og klem på lansen håndtag for at sprøjte planten. Sørg for at sprøjte planten tilstrækkeligt.
- Ved sprøjtning i blæsevej kan sprøjtemidlet kan blæse over på andre planter, der ikke er beregnet til at blive sprøjtet, dvs. ukontrolleret sprøjtning. Derfor frarådes sprøjtning i kraftigt blæsevej.

6 VEDLIGEHOLDELSE

- Efter brug skal alt overskydende sprøjtemiddel tømmes af tanken. Skyl dernæst tanken mindst 3 gange med rent vand, og fyld den med vand en fjerde gang og sæt den under tryk og pump det rene vand ud gennem sprøjteslangen og lansen og dyserne. Dette skal gøres for at forhindre, at det resterende sprøjtemiddel ikke omdannes til slam og blokerer sprøjteslange samt for at sikre, at sprøjten er ren til næste brug.
- Opbevares rent og tørt uden for direkte sollys.